

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Logo
	
Date	Identification
19/01/2024	CREAbed – substrat de litière
Composition du substrat:	
Porphyre, Lave, Sol nourricier	

Définition

CREAbed est un substrat de lit de pose et a été spécialement conçu comme un support à la fois robuste et perméable aux racines.

Caractéristiques

Masse volumique	1100 - 1450 kg/m ³
Température (mesure du pH)	20.5 °C
pH (H₂O)	7.42
Résidu de cendres	96 % d.s.
Matière sèche	85.4 %
Conductivité (à 25 °C)	420 µS/cm
Matière organique	3.6 % d.s.
Matière organique (% VS)	3.1 % d.s.

Analyse

Paramètre	Résultats
Arsenic (As)	7.4 mg/kg DS
Cadmium (Cd)	< 0.50 mg/kg DS
Chrome (Cr)	105 mg/kg DS
Cuivre (Cu)	38.0 mg/kg DS
Plomb (Pb)	< 10.0 mg/kg DS
Nickel (Ni)	38.3 mg/kg DS
Zinc (Zn)	74.7 mg/kg DS
Mercure (Hg)	< 0.025 mg/kg DS

Aménagement d'un parking engazonné

Commencez par une fondation solide avec CREAsoil. Prévoyez-en, selon l'application et après l'avoir enroulée, une épaisseur de 20 à 35 cm.

Recouvrez ensuite d'une couche de 5 cm max. de substrat CREAbed. Ce substrat sert de nivellement, pour que les dalles de gazon (pas de stabilisateurs de gravier !) reposent sur une surface plane.

Après avoir placé les dalles de gazon, remplissez-les jusqu'à 1 cm du bord avec un substrat de dalle de gazon CREAdal. De cette manière, le passage n'entrera jamais en contact direct avec le substrat. Ne remplissez jamais les dalles de gazon avec de la terre arable uniquement. La terre deviendra trop compacte et empêchera l'herbe de germer. Semez ensuite la surface, de préférence un type au brin solide.

Nous vous recommandons d'arroser suffisamment la surface, en fonction des conditions météorologiques, jusqu'à ce que les semences soient bien germées. En option, un engrais supplémentaire peut être ajouté afin d'accélérer le processus.

Dans le cas où nous fournissons le substrat prémélangé, nous utilisons en standard des semences de gazon Barenbrug Water Saver avec une quantité de 600 gr/m³. Un substrat prémélangé doit être aménagé dans les 24 heures.

Un parking engazonné doit toujours être installé avec une pente pour permettre l'évacuation des excès d'eau de pluie.

Les différentes couches ne peuvent pas être vibrées, mais enroulées pour éviter la séparation des composants.

Quand aménager un parking engazonné?

La meilleure période est le printemps (mars - avril) ou le début de l'automne (août - septembre).

Utilisation du parking engazonné

Il est préférable d'attendre que l'herbe ait bien poussé. C'est généralement l'affaire de 6 à 8 semaines. Le parking fait l'objet d'un passage intensif ? Nous vous conseillons dans ce cas d'attendre 16 semaines avant de l'utiliser. Pendant ce temps, vous pouvez déjà y passer la tondeuse. De cette façon, l'herbe poussera d'autant plus vite.

Le produit est sujet à évolution

Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Mise à jour à Zedelgem le 19/01/2024