

## TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Merk	Lijn
	
Datum	Identificatie
28/03/2025	CREAbed - Legbedsubstraat
Samenstelling:	
Porfier, Lava 0/3, Lava 2/8, Groencompost, Houtcompost	

Omschrijving	
<p>CREAbed is een legbedsubstraat dat speciaal werd ontwikkeld als stevige en tegelijkertijd doorwortelbare ondergrond voor grasparkings. Dit legbedsubstraat, samengesteld uit gebroken porfier, voedingsgrond en lava, biedt een stabiele en duurzame ondergrond die de groei van gras ondersteunt.</p> <p style="text-align: center;">Ontheffing EM098.E</p>	
Kenmerken	
<b>Soortelijke massa</b>	1100 - 1450 kg/m <sup>3</sup>
<b>pH (H<sub>2</sub>O)</b>	± 7
<b>Asrest</b>	96 % d.s.
<b>Droge stof</b>	85.4 %
<b>Geleidbaarheid (bij 25 °C)</b>	420 µS/cm
<b>Organische stof</b>	3.6 – 4.9 % d.s.
<b>Organische stof (% VS)</b>	3.1 % d.s.

Analyse	
Parameter	Resultaat
Arseen (As)	7.4 mg/kg DS
Cadmium (Cd)	< 0.50 mg/kg DS
Chroom (Cr)	105 mg/kg DS
Koper (Cu)	38.0 mg/kg DS
Lood (Pb)	< 10.0 mg/kg DS
Nikkel (Ni)	38.3 mg/kg DS
Zink (Zn)	74.7 mg/kg DS
Kwik (Hg)	< 0.025 mg/kg DS

### Aanleg van een grasparking

Begin met een degelijke fundering met CREAsoil®. Hiervan voorzie je afhankelijk van de belasting een dikte van 20 tot 35 cm.

Hierboven plaats je een laag van max. 5 cm legbedsubstraat CREAbed®. Dit legbedsubstraat dient als egalisatielaag zodat de grastegels (geen grindmatten!) die er boven komen, effen liggen.

Na het plaatsen van de grastegels, vul je deze tot 1 cm onder de rand op met een grasdalsubstraat CREAdal®. Op deze manier komt het verkeer nooit rechtstreeks in aanraking met het substraat.

Vul de grasdallen nooit op met alleen teelaarde. Teelaarde gaat te hard verdichten en voorkomt dat graszaad kan ontkiemen.

Vervolgens zaai je gras in, bij voorkeur een diepwortelend type met een stevig blad.

Wij raden aan de grasparking water te geven, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot het gras goed en wel ontkiemd is. Eventueel kan er extra bemest worden om het proces te versnellen.

Indien wij het substraat voorgemengd aanleveren, voorzien wij standaard Barenbrug Water Saver à rato van 600 gr/m<sup>3</sup>.

Een grasparking moet altijd onder afschot worden aangelegd om overtollig hemelwater te kunnen afvoeren.

De verschillende lagen mogen nooit aangetrild worden, enkel aangerold, om ontmenging van de componenten te vermijden.

### Wanneer leg je een grasparking aan?

Tijdens het voorjaar van maart tot en met april of het vroege najaar (augustus – september).

### Ingebruikname van de grasparking

Wacht totdat de grasparking goed dichtgegroeid is. Na 6 tot 8 weken kan de grasparking meestal in gebruik genomen worden. Wordt de grasparking intensief gebruikt? Dan raden wij aan om 16 weken te wachten voor ingebruikname. Ondertussen kan er al gemaaid worden. Op die manier zal de grasparking nog beter dichtgroeien.

Het product is onderhevig aan evolutie

De waarden zijn indicatief en niet contractueel

Opgemaakt in Zedelgem op 28/03/2025